

Клещевые измерители серий 321/322



Fluke 322

Fluke 321



Большие возможности в компактном корпусе

Приборы Fluke 321 и 322 предназначены для определения тока нагрузки, переменного напряжения, а также обрывов цепей, разомкнутых выключателей, перегоревших предохранителей и разомкнутых контактов. Эти небольшие но надежные клещевые измерители идеально подходят для измерений тока величиной до 400 А в тесных кабелепроводах.

С помощью модели 322 также можно производить измерения постоянного напряжения, а также она обладает большим разрешением при токах нагрузки менее 40 А.

Функции

	321	322
Компактный дизайн	●	●
Автоматическое откл.	●	●
Сохранение пок. диспл.	●	●
Сигнал. разряд. бат.	●	●
Перем. ток	●	●
Пост. напр.		●

Технические характеристики

Функции	321		322		Макс. точность	
	Диапазон	Разрешение	Диапазон	Разрешение	321	322
Перем. ток	400,0 А	0,1 А	40,00 400,0 А	0,01 А 0,1 А	1,8% ± 5 ед. (50 - 60 Гц) 3,0% ± 5 ед. (60 Hz - 400 Гц)	1,8% ± 5 ед. (50 - 60 Гц) 3,0% ± 5 ед. (60 Hz - 400 Гц)
Напр. перем. тока	0 - 400,0 В 400 - 600 В	0,1 В 1 В	0 - 400,0 В 400 - 600 В	0,1 В 1 В	1,2% ± 5 ед. (50 - 400 Гц)	1,2% ± 5 ед. (50 - 400 Гц)
Напр. пост. тока			0 - 400,0 В 400 - 600 В	0,1 В 1 В		1% ± 5 ед.
Сопротивление	0 - 400,00 Ом	0,10 Ом	0 - 400,00 Ом	0,10 Ом	1% ± 5 ед.	1% ± 5 ед.
Целостность	≤ 300 Ом		≤ 300 Ом			

Срок службы батареи: нормальный 100 часов
(2 карбон-цинковые батареи типа AAA)
Размер (выс. x шир. x глуб.): 190 мм x 63 мм x 35 мм
Зев зажима: 25 мм

Масса: 0,23 кг
Гарантийный срок - 2 года

Комплектация

C23 Мягкий корпус для переноски, TL75 тестовые провода, 2 щелочные батареи типа AA, ламинированная карта с инструкциями, лист информации по безопасности.

Информация по заказу

Клещевой измеритель Fluke 321
Клещевой измеритель Fluke 322
Fluke 117/322 Комплект
Комбинированный комплект электрика

Комбинированный комплект

Fluke 117/322 Kit



Рекомендованные принадлежности



H3



TL223



L215