

Компьютер для измерений и оценки результатов измерений MarCheck



Запросите проспект или WebCode 13670.

Описание

- Компьютер для измерений и оценки результатов измерений MarCheck служит для расчётов, обработки и отображения показателей отклонений от размеров и формы.
- Эксплуатация прибора легко поддаётся изучению. Пользователь вводится с помощью меню, и может целенаправленно производить измерение посредством функциональных клавиш.
- Пакеты дополнительного оснащения для разнообразных приборов для измерения валов и линейных измерений.

Особенности

- 3 измерительных канала, свободно конфигурируемые
- Большое изображение на дисплее
- Возможность одновременного отображения 3-х измерительных каналов
- Возможность составления протоколов
- Современные интерфейсы USB, например, для передачи данных на внешний PC
- Программирование в режиме обучения
- Повышенная точность измерений с использованием корректирующих данных
- Разрешение: последовательно переключаемое от 0,0001 до 0,1 мм

MarCheck. Технические характеристики

Размеры (Д x Ш x Г)	260 мм x 180 мм x 50 мм
Вес	электроники со штепсельным блоком питания: 2 кг (без подставки для прибора)
Дисплей	LCD монохромный, 240 x 160 точек, с фоновой подсветкой Численная величина измерительных изм. осей: прим. 13 мм
Разрешение измерительных каналов независимо устанавливаемо	0,0001 мм; 0,001 мм; 0,01 мм 0,00001 дюйма; 0,0001 дюйма; 0,001 дюйма 0,001° десятично; ° мин, сек
Инкрементальные входы	T1; T2; T3 sin/cos 1Vss 15 pol. Sub D
Интерфейсы	1x RS 232, 1x USB устройство подключения к PC для обмена данными и установки программного обеспечения, 1 x USB Master 16FAT max. 3 GB USB накопитель; подключение к USB-принтеру, предпочтительно Mahr № 4429015 Поддерживает только протокол принтера HP PCL5
Единицы измерения	мм / дюйм, переключение в МЕНЮ